

# Инструкция по доработке нагревательного элемента кожуха HPV36K1A000B компании VIDEOTEC для применения его совместно с PSW-1

Настоящая инструкция описывает доработку нагревательного элемента (НЭ) кожуха HPV36K1A000B компании VIDEOTEC для применения его совместно с PSW-1. Настоящая инструкция носит рекомендательный характер.

Штатно подогрев этого кожуха осуществляется от напряжения 220 VAC. Чтобы обогреть кожух от PSW-1 Вам потребуется заменить родной НЭ на элемент TFortis H-01, рассчитанный на работу от 48 VDC .

## Последовательность действий по замене НЭ



**5**

Устанавливаем TFortis H-01 вместо родного НЭ. Укладываем нагревательный элемент в чашечки радиатора и одновременно размещаем провод в специальных пазах кожуха там, где был проложен провод старого НЭ. Заметим, что нагревательный элемент имеет форму четырехугольной призмы, три грани которого керамические, а одна – из цемента. Положение нагревательного элемента должно быть таким, чтобы он керамическими гранями касался двух частей радиатора. Это обеспечит максимальную теплопередачу.

**6**

Возвращаем верхнюю часть радиатора в исходное положение и прикручиваем ее саморезами.

**7**

Подключаем вилку нагревательного элемента в розетку на плате кожуха

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается подавать напряжение на TFortis H-01 без установки его в радиатор.